



Пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации рыболовных катушек OKUMA до начала использования.

Устройство катушки




Подготовка к работе

- Прикрепите катушку к удилищу.
- Намотайте леску на шпулю.*
Откройте дугу лесоукладывателя и закрепите леску на шпуле «хирургической петлей».
- Затяните на 2/3 тормоз шпули.
- Обратите внимание на рисунок ниже: чтобы предотвратить перекручивание лески при намотке, убедитесь, что бобина с леской находится параллельно удилищу.



Ограничение намотки

Намотка лески производится до скоса шпули, избыточное количество лески приведет к скидыванию петель.



Инструкция по эксплуатации

Как изменить положение рукоятки



Вкручивающиеся рукоятки

- Снимите заглушку корпуса.*
- Переставьте рукоятку на сторону, удобную пользователю.
- Прикрутите рукоятку к корпусу катушки.
- Закройте отверстие заглушкой корпуса.*




Вставляющиеся рукоятки

- Открутите винт, фиксирующий рукоятку.*
- Переставьте рукоятку на сторону, удобную пользователю.

ВНИМАНИЕ: Убедитесь, что шлицы рукоятки совпали со шлицами на корпусе шестерни. В противном случае произойдет поломка фиксирующих шлицов рукоятки.

- Закрутите винт, фиксирующий рукоятку.*


Переключатель стопора обратного хода



В положении ON рукоятка вращается только вперед.

В положении OFF рукоятка может вращаться в обоих направлениях.

Профиль намотки лески




Обратный конус — мало шайб

Цилиндр — достаточное количество шайб

Прямой конус — избыточное количество шайб

Эксплуатация



(1) Придерживайте леску указательным пальцем


(2) Откройте дугу лесоукладывателя



(3) Поступательным движением забросьте приманку в нужном направлении, одновременно отпустив леску с пальца.

Установка тормозного усилия


Гайка шпули регулирует тормозное усилие



+ Поверните гайку шпули по часовой стрелке для увеличения тормозного усилия

- Поверните гайку шпули против часовой стрелки для ослабления тормозного усилия.

Установка и снятие шпули



Вращайте гайку шпули против часовой стрелки до полного отсоединения, снимите шпулю со штока.

Оденьте шпулю на шток и вращайте гайку шпули по часовой стрелке до закрепления шпули и увеличения тормозного усилия.

Уход


Шаг 1

- * Промойте катушку в пресной воде под душем после использования в соленой воде.
- * Не используйте горячую воду.
- * Запрещено погружать катушку в воду полностью.




Шаг 2

- * Вытрите катушку полотенцем или мягкой тканью.
- * Закрепите гайку до промывки катушки.
- * Почистите поверхность катушки губкой или мягкой тканью с использованием нейтрального чистящего средства.
- * Промывайте катушку после каждого использования в соленой воде во избежание коррозии.
- * Промывка катушки горячей водой приведет к вымыванию жидкой и густой смазки.
- * Не погружайте катушку в воду.
- * Не используйте фен для просушки катушки, это приведет к разложению жидкой и густой смазки.
- * Избегайте длительного нахождения катушки под прямыми солнечными лучами.



Шаг 3

Смазывайте подвижные внешние части корпуса катушки жидкой смазкой.



* Схема смазки